

Interfaz Mastervolt USB



Artículo nº: 77030100

La interfaz USB de Mastervolt permite leer y configurar sus productos Mastervolt en una configuración MasterBus o una red CZone desde su dispositivo Windows.

Para MasterBus, el software MasterAdjust necesario puede descargarse a continuación.

MasterAdjust le permite supervisar y configurar los datos del sistema en directo, dándole un control total sobre sus productos Mastervolt.

En el caso de los sistemas CZone, la herramienta de configuración necesaria puede descargarse [del portal CZone](#) del portal CZone.

Se necesita un cable de bajada de MasterBus CZone, que se puede encontrar en [la página de accesorios](#). la página de accesorios.

Especificaciones

Especificaciones generales

Alimentación MasterBus	sí (cuando el PC está encendido)
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C 32 °F
Dimensiones, alxanxpr	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas
Peso	0,08 kg 0,2 libras
Entregado con	conexión por cable USB, cable MasterBus, terminador MasterBus, manual de usuario

Especificaciones técnicas

Grado de protección	IP21
---------------------	------